

AVVERTENZE DI SICUREZZA

L'uso improprio può causare danni permanenti all'udito. Non utilizzare in ambienti chiusi. Utilizzare sempre autoprotettori in caso di utilizzo all'aperto.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. PRODOTTO VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. UTILIZZARE SEMPRE SECONDO LE PRESENTI ISTRUZIONI D'USO. È espressamente vietato ogni utilizzo improprio e/o non conforme alle destinazioni d'uso del prodotto. **NON utilizzare impropriamente e/o come gioco contro persone e/o animali.** In caso di utilizzo per l'addestramento cinofilo per la caccia si raccomanda l'utilizzo soltanto da parte di soggetti esperti e qualificati per tale attività in possesso dei requisiti necessari. In caso di utilizzo come dispositivo di difesa personale utilizzare soltanto in caso di comprovato stato di necessità ed al fine esclusivo di sottrarsi ad una minaccia, aggressione e/o pericolo incombente che ponga in serio pericolo la propria incolumità. In ogni caso di utilizzo come dispositivo di difesa personale chiedere immediatamente l'intervento delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il dispositivo può essere trasportato con fulminante inserito, ma deve essere attivato solo all'occorrenza in caso di uso conforme alla destinazione del prodotto. Non innescare in tasca o in prossimità del viso. Durante l'innescata, non coprire i 4 fori laterali: fuoriescono piccole vampe per scaricare il fulminante. Impugnare solo dal basso, mai dalla testina. È vietata qualsiasi modifica al dispositivo e/o utilizzo di singoli componenti per utilizzi impropri e/o non conformi alle destinazioni d'uso del prodotto. È vietato inserire cariche diverse da quelle previste.

ISTRUZIONI D'USO



DIANA

Dispositivo di Intimidazione Acustica Non Aggressiva

CARICAMENTO:	ATTIVAZIONE:	TRASPORTO SICURO:	PULIZIA E MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Svitare la testina superiore • Inserire un fulminante* nel vano dedicato • Riavvitare saldamente <p>*il prodotto può essere caricato SOLO con fulminanti mod. 616 .209 type su</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Armare il dispositivo solo al momento dell'uso • Premere l'innesco con mano salda sull'impugnatura • Tenere mani e viso lontani dai fori laterali 	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo può essere caricato ma non attivato • Tenere in tasca o allacciato con la testina verso l'alto 	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo è completamente smontabile • Pulire regolarmente con un panno asciutto e spray disossidante • Non utilizzare liquidi aggressivi o abrasivi
DIANA non è un'arma in conformità con la normativa vigente, ma è un simulatore acustico destinato esclusivamente all'addestramento di cani da caccia, per il trekking o anche come dispositivo di difesa personale in caso di stato di comprovato stato di necessità e/o per sottrarsi ad una minaccia e/o pericolo incombente che ponga in serio pericolo la propria incolumità. Il prodotto deve sempre essere utilizzato con consapevolezza e rispetto del prossimo. Non utilizzare come gioco o contro persone e/o animali. L'eventuale uso improprio e/o non conforme alle destinazioni d'uso ricade sotto la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore e potrebbe comportare gravi responsabilità, anche penali, a carico del medesimo.			
COMPONENTE	MATERIALE	CARATTERISTICHE	
Corpo	Alluminio AL6060 o Acciaio Inox AISI 303	Anodizzato, resistente e leggero	
Testine, tappi, perni	Ottone	Antiossidante, facilmente smontabile	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Molla e percussore	Acciaio Inox 316	Alta resistenza e durata	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo DIANA (1x) • Manuale d'uso e sicurezza • Certificato materiali (su richiesta) • Custodia portatile